

## Posa in opera



### Preparazione alloggio

Per garantire un agevole montaggio l'alloggio del contro telaio dev'essere 5 cm per lato più largo della misura luce telaio infisso, mentre l'alloggio del cassonetto dev'essere nel caso di movimentazione a cinghia aumentato di almeno 15 cm per lato dalla misura luce telaio infisso, mentre se la manovra è a motore va aumentato di 10 cm per lato rispetto alla luce telaio infisso

### Posizionamento

Aprire le zanche di ancoraggio, posizionare il MONOBLOCCO ( Controtelaio e Cassonetto ) nell'apposito alloggio e ancorarlo con malta cementizia andando a riempire tutti gli spazi per garantire una perfetta tenuta termica

**Nb. Se si utilizza la schiuma poliuretanic per ancorare e sigillare il cassonetto**

sincerarsi che sia schiuma a bassa espansione, eventualmente se il cassonetto supera i 2 mt in larghezza puntellare il cassonetto al centro per evitare che la pressione della troppa schiuma imbarchi il cassonetto.

### Rifinitura

Intonacare mettendo in tutto il perimetro sia interno che esterno la **rete per intonaco**, tenendo come riferimento il filo intonaco del cassonetto, filo intonaco del telaio e filo intonaco guida avvolgibile, infine posizionare l'infisso nell'apposito spazio fissando con tasselli che vadano a oltrepassare lo spessore del telaio in modo da ancorarsi alla muratura. Sigillare dall'esterno l'infisso con prodotti specifici

# Rifinitura



Vista dall'esterno



Vista dall'esterno con zanzariera a incasso