

Zanzariera Roky INCASSO 2 ante Apertura Centrale





Come ordinare:

- Modello:

Roky 2 ante INCASSO 2 LATI (se lo scasso è solo nei 2 lati verticali)

Roky 2 ante INCASSO 3 LATI

(se lo scasso è nei 2 lati verticali e nel lato superiore orizzontale)

- Indicare se le ante sono simetriche o assimetriche. in tal caso indicare le misure delle ante vista interna.
- Indicare l'anta con il passantino vista interna.
- Colore
- Misura:


Attenzione.... se la profondità dello scasso è inferiore a 45 mm., indicare la profondità dello scasso

Luce 2 lati = Larghezza + 8 Cm. Altezza - 4 mm.

Luce 3 lati = Larghezza + 8 Cm. Altezza + 4 cm.



Lato superiore



Lato inferiore